



# Ένα ευέλικτο και προσιτό φωτιστικό πλέγματος για καταστήματα λιανικής

## GreenSpace Accent Gridlight

Χάρη στη σειρά GreenSpace Accent, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν τώρα να κάνουν τη μετάβαση από CDM σε LED και να απολαμβάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με μια εύλογη αρχική επένδυση. Το GreenSpace Accent Gridlight έχει τυπική αποκοπή και ειδικά πακέτα φωτεινής ισχύος για να γίνει γρήγορα και εύκολα η αντικατάσταση. Επιπλέον, τα φωτιστικά πλέγματος προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, κάθε GreenSpace Accent Gridlight διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός LED και προτάσεις LED για τα φρέσκα τρόφιμα, ώστε τα εμπορεύματα να εκτίθενται στο καλύτερο δυνατό φως. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

### Οφέλη

- Ενσωματώνεται στις οροφές με καθαρή και απλή σχεδίαση
- Εύκολος σχεδιασμός χάρη στις διαστάσεις αντικατάστασης CDM
- Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα με φωτισμό LED εξοικονόμησης ενέργειας
- Φωτίστε πολλαπλές περιοχές ταυτόχρονα έχοντας πλήρη ελευθερία, καθώς το κάθε σποτ έχει αρθρωτό σύστημα περιστροφής

### Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις αντικατάστασης με φωτιστικά CDM
- Συμπεριλαμβάνονται αποχρώσεις φωτός LED για καταστήματα και προτάσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα
- Επιλογή τριών προϊόντων: GD301B, GD302B και GD303B
- Διατίθεται για συνήθη τροφοδοσία δικτύου (PSU), απλή ρύθμιση έντασης DALI (PSD), συμβατό με Interact DALI (DIA) ή ασύρματο Interact (WIA)

# GreenSpace Accent Gridlight

## Εφαρμογή

- Σουπερμάρκετ
- Υπεραγορές
- Μεγάλα καταστήματα λιανικής
- Καταστήματα μόδας

## Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

## Χαρακτηριστικά

<b>Τύπος</b>	GD301B GD302B
<b>Πηγή φωτός</b>	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
<b>Φωτιστικό διάχυσης φωτισμού</b>	24°
<b>Αρχική φωτεινή ροή</b>	1700 lm, 2700 lm, 3200 lm, 3400 lm, 3900 lm, 5400 lm, 7800 lm
<b>Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος</b>	3000 K
<b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	+10 to +25 °C
<b>Διάταξη οδήγησης</b>	Power supply unit external (PSU) (PSU-E) Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση SystemReady και δυνατότητα InterAct (Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση SystemReady και δυνατότητα InterAct)

<b>Τάση εισόδου</b>	220 to 240 V
<b>Ρύθμιση έντασης</b>	Όχι, Ναι
<b>Υλικό</b>	Περιβλημα: aluminum die-cast
<b>Βασικό χρώμα του φωτιστικού</b>	Λευκό RAL 9003
<b>Κάλυμμα οπτικού συστήματος</b>	Polycarbonate
<b>Σύνδεση</b>	Push-in connector and pull relief (PIP)
<b>Εξαρτήματα</b>	Χωρίς εξαρτήματα
<b>Παρατηρήσεις</b>	Διατίθεται από προεπιλογή συμβατότητα με DC σε όλες τις επιλογές για διπλό φωτιστικό πλέγματος

## Versions



GD301B



GD302B

## GreenSpace Accent Gridlight

### Λεπτομέρειες για το προϊόν

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP08



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP02



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP06



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP01



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP04



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP05



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP11



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP12



# GreenSpace Accent Gridlight

## Λεπτομέρειες για το προϊόν

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP09



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP10



### Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +25 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

### Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

### Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Τύπος οπτικού συστήματος	MB

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα	Λευκό RAL 9003
-------	----------------

### Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Not applicable
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Not applicable

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Ναι
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Όχι
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Όχι

## Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων	Κωδικός ονομασίας σειράς
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων	Κωδικός ονομασίας σειράς
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 units	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B

## Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	118 lm/W	1700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	115 lm/W	2700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	123 lm/W	3900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	118 lm/W	3400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	114 lm/W	3200 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	115 lm/W	5400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	103 lm/W	5400 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	103 lm/W	5400 lm
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	≥80	123 lm/W	7800 lm

## Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14.4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23.5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31.5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28.8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

