



# GreenSpace Accent Projector

## ST321Y 27S/830 PSU MB WH

ST321Y GSA Projector CL trunk gen2, 24 W, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Μεσαίας δέσμης, 24°

Χάρη στη σειρά προβολών GreenSpace Accent, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με μια εύλογη αρχική επένδυση. Τα νέα οπτικά συστήματα PerfectAccent παρέχουν υψηλή ποιότητα φωτισμού και προσθέτουν λάμψη στα εμπορεύματα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την άνεση των ματιών των πελατών. Η εγκατάσταση και η αλλαγή θέσης πραγματοποιούνται γρήγορα και εύκολα και δεν προϋποθέτουν τη χρήση επιπλέον εργαλείων, καθώς οι προβολείς GreenSpace Accent Projectors ενσωματώνονται άψογα στις ράγες 3C, DALI, CoreLine Trunking και Maxos fusion. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων (σουπερμάρκετ, υπεραγορές), το GreenSpace Accent Projector διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός LED και ρυθμίσεις φωτισμού LED για τα φρέσκα τρόφιμα, ώστε τα εμπορεύματα να εκτίθενται στο καλύτερο δυνατό φως. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος επιτρέπεται μόνο με χρήση πεπιεσμένου αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

# GreenSpace Accent Projector

## δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	2 μονάδες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός ονομασίας σειράς	ST321Y [ST321Y GSA Projector CL trunk gen2]
Lighting Technology	LED
Βαθμίδα	Υψηλής απόδοσης
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	5 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή ανοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	2.700 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	121 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	≥80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό
Τύπος οπτικού συστήματος	Μεσαίας δέσμης
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	24°
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	Not applicable

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Line Frequency	50 to 60 Hz
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Ρεύμα εκκίνησης	12,8 A
Χρόνος εκκίνησης	0,208 ms
Κατανάλωση ενέργειας	24 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,9
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	50

## Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +40 °C
----------------------------------	----------------

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Αλουμίνιο
--------------------	-----------

Υλικό ανακλαστήρα	Πολυανθρακικό με επικάλυψη αλουμινίου
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Fixation material	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Συνολικό μήκος	565 mm
Συνολικό πλάτος	118 mm
Συνολικό ύψος	204 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	204 x 118 x 565 mm

## Εγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Sustainability rating	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

## Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM<3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

## Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L80

## Προϋποθέσεις εφαρμογής

Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T <sub>a</sub>	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

## Στοιχεία προϊόντος

Full EOC	871869997495400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	ST321Y 27S/830 PSU MB WH
Κωδικός παραγγελίας	97495400
Τοπικός κωδικός	ST321YL2783UMBW
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	910505101349
Πλήρες όνομα προϊόντος	ST321Y 27S/830 PSU MB WH
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718699974954
EAN/UPC - Product/Case	8718699974954

# GreenSpace Accent Projector

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

